カドルバッグ取扱説明書

お子様の安全のため、ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管して下さい。

■使用方法

1.ウエストにつける



本体の表生地が保護者のお腹にあたるようにウエストベルトをしっかりと体に合わせて留めます。

2.お子様をのせる



お子様のおしりが本体のくびれ部分にくるようにして本体の上に座らせます。

3.首にかける

ショルダーベルトを首にかけてセーフティーベルトをお子様の胸の前で留めます。
抱っこする時やおろす時は座った状態で行ってください。

4.たすき掛けにする



保護者の左右どちらかの腕を出して、たすき掛けにします。肩パッドが肩にあたるように調節してください。

5.長さを調節する

お子様が密着するようにしっかりとコキで調節してください。

※必ずお子様の腕を本体の外に出してください。

■各部の名称



※小さなお子様には巻き上げ幅を増やすなど体型に合わせて調節してください。
※マジックテープ®はクラレの登録商標です。

■バッグとして使用する場合



セーフティーベルトのバックルを留めます。ウエストベルトはバッグ底部に収納し、マジックテープ®で留めてください。

左右どちらの肩でも使用できます。

⚠注意 必ずお読みください。

- ●ご使用前に各部の調節器具が確実に留められている事をお確かめください。
- ●お子様と保護者の間のゆとりを少なくしてご使用ください。お子様が前後左右に動くと落下の恐れがあります。
- ●セーフティーベルトは安全のため必ずしっかりとお子様の体型に合わせて留めてください。
- ●ご使用中はお子様を支えるよう必ず手を添えてください。
- ●お子様の気道をふさぐことのないよう、お子様の状態に注意しながらご使用ください。
- ●対象月齢は首がすわって（4ヶ月）から36ヶ月（15kg）までとお考えください。
- ●対面抱き時はお子様の頭で前方や足下の視界が妨げられないようご注意ください。
- ●授乳後30分、連続2時間以上のご使用はお子様のおなかを圧迫する恐れがありますのでおやめください。
- ●製品の着脱は必ず安全な場所で座った状態（低い体勢）で行ってください。
  人に介添えしていただいた方がより安全です。
- ●ご使用中は走ったり、前かがみ等無理な姿勢は絶対にしないでください。
- ●ご使用中は自転車、バイク、ブランコ等の乗り物に乗ったり、両手の自由を奪われるような動作は絶対にしないでください。
- ●バックル等の部品に指や手を挟まないようご注意ください。
- ●バックル等の部品が破損したり、生地や糸にほつれ、やぶれ、傷等が生じた場合には使用しないでください。
  万が一、部品が破損した場合はケガや誤飲の恐れがありますので注意してください。
- ●SGマークとは製品の不具合によって発生した人身事故に対する補償制度のことです。
- ●この取扱説明書は大切に保管してください。

材質・部材は十分に選別しておりますが、経時劣化は避けられません。使用頻度にもよりますが、お使い始めてから約3年を耐用年数とお考えください。取扱説明書なしで第三者にゆずったり、貸したりしないでください。又、取扱説明書や注意事項を読まずに使用された場合には賠償責任保険が適用されないこともありますのであらかじめご注意ください。

■お手入れ方法

- ●水またはぬるま湯で押し洗いしてください。
- ●漂白剤、乾燥機等のご使用はおやめください。
- ●蛍光剤入りの洗剤は移染の恐れがありますので使用しないでください。
- ●色落ちすることがありますので、他のものとは別に洗ってください。

※現在の染色技術では、汗や摩擦による多少の脱色や移色は避けられませんのであらかじめご了承ください。特に、濃色の場合には十分にご注意ください。

●予告なしに多少の仕様が変わることがあります。●製品には万全を期しておりますが、万一異常がみとめられましたら直接販売店、または下記にご連絡ください。

www.eightex.co.jp
日本エイテックス株式会社
〒102-0082 東京都千代田区一番町15-8 3F
TEL 03-3264-1011